

## Optionen MAG NEL-LPG

Standardmäßig ist ein Schaltkasten eingebaut, von welchem aus die Notstromlösung NEL-LPG gestartet werden kann. Die Chokerbetätigung muss manuell erfolgen. Nach erfolgtem Start kann an die CEE-Steckdose 400V / 16A angesteckt werden. Für die Hauseinspeisung bieten wir folgende Optionen an, welche von Elektrofachleuten installiert und in Betrieb genommen werden müssen.

### manuelle Netzumschaltung - Box

Artikel-Nr: MAG-NEL-NM



#### **Netzumschalten von Hand - Starten am NEL-LPG**

Der manuelle Netzumschalter dient zur Trennung des öffentlichen Versorgungsnetzes und schaltet auf das NEL-LPG Notstromnetz um. Am Stecker der Box wird das NEL-LPG Versorgungsnetz angeschlossen. Starten und Stoppen erfolgt am NEL-LPG.

### manuelle Netzumschaltung mit Fernstart - Box

Artikel-Nr: MAG-NEL-NMF



#### **Netzumschalten von Hand - Starten von der Box**

Dies ist eine Erweiterung der manuellen Netzumschaltung um eine Fernstarteinrichtung. Diese ermöglicht das Starten der NEL-LPG Stromversorgung von der Umschaltbox aus. Sie enthält die Erweiterung die MCF Control Steuerung und automatischen Choker am Motor.

### automatische Netzumschaltung mit Start/Stop

Artikel-Nr: MAG-NEL-NA



#### **Netzumschalten und Starten vollautomatisch**

Diese überwacht das Netz, so wird automatisch die NEL-LPG Stromversorgung gestartet und Ihre Verbraucher sind wieder netzgetrennt mit Strom versorgt. Bei Netzwiederkehr stellt die NEL-LPG Stromversorgung automatisch ab. Die Netzausfallautomatik trennt Netze bis 63 A und enthält Überwachungs- und Anzeigefunktionen. Zu dieser Option muss das Batterieerhaltungsladegerät Art-Nr. MAG-SL1500-19 mitbestellt werden.

### immer startbereit wenn erforderlich

Artikel-Nr: MAG-SL1500-19



#### **Batterieerhaltungsladegerät einschaltend nach Netzwiederkehr**

Damit Ihre MAG NEL-LPG Stromversorgung jederzeit einsatzbereit ist, empfehlen wir ein vollautomatisches Batterieerhaltungsladegerät. Dieses verfügt über eine optimal auf die Batterie abgestimmte Erhaltungsladekennlinie. Für die Versorgung des Batterieerhaltungsladegerätes ist der 230V Gerätestecker im NEL-LPG eingebaut.

### Original-Service Teile für eine lange Lebensdauer

Artikel-Nr:  
MAG-SERV-EX40  
MAG-SERV-BS18



#### **Servicekit**

Die Einhaltung der vorgeschriebenen Serviceintervalle verlängert die Lebensdauer Ihrer Stromversorgung. Wir haben für Sie einen motorbezogenen Servicekit mit Originalersatzteilen, der ein Serviceintervall abdeckt, zusammengestellt.

### Wählen Sie die Farbe nach Ihren Vorstellungen

Artikel-Nr: MAG-NEL-RAL



#### **Sonderfarbe nach RAL®**

Aus einer umfangreichen Farbpalette können Sie einen Farbton auswählen und somit das Aggregat nach Ihrem Wunsch farblich gestalten.