

Optionen NEL-B

Standardmäßig ist ein Schaltkasten eingebaut, von welchem aus die Notstromlösung NEL-B gestartet werden kann. Die Chokerbetätigung muss manuell erfolgen. Nach erfolgtem Start kann die Leistung abgenommen werden.

Für die Hauseinspeisung bieten wir folgende Optionen an, welche von Elektrofachleuten installiert und in Betrieb genommen werden müssen.

manuelle Netzumschaltung - Box

Artikel-Nr: MAG-NEL-NM



Netzumschalten von Hand - Starten am NEL-B

Der manuelle Netzumschalter dient zur Trennung des öffentlichen Versorgungsnetzes und schaltet auf das NEL-B Notstromnetz um. Am Stecker der Box wird das NEL-B Versorgungsnetz angeschlossen. Starten und Stoppen an der NEL-B Stromversorgung.

manuelle Netzumschaltung mit Fernstart - Box

Artikel-Nr: MAG-NEL-NMF



Netzumschalten von Hand - Starten von der Box

Dies ist eine Erweiterung der manuellen Netzumschaltung mit der Fernstarteinrichtung. Diese ermöglicht das Starten der NEL-B Stromversorgung von der Umschaltbox aus. Sie enthält die Erweiterung MCF Controll Steuerung und automatischen Chocker am Motor.

automatische Netzumschaltung mit Start/Stop

Artikel-Nr: MAG-NEL-NA



Netzumschalten und Starten vollautomatisch

Diese überwacht das Netz. So wird automatisch die NEL-B Stromversorgung gestartet und Ihre Verbraucher sind wieder netzgetrennt mit Strom versorgt. Bei Netzwiederkehr stellt die NEL-B Stromversorgung automatisch ab. Die Netzausfallautomatik trennt Netze bis 63 A und enthält Überwachungs- und Anzeigefunktionen. Zu dieser Option muss das Batterieerhaltungsladegerät Art-Nr. MAG-SL1500-19 mitbestellt werden.

immer startbereit wenn erforderlich

Artikel-Nr: MAG-SL1500-19



Batterieerhaltungsladegerät einschaltend nach Netzwiederkehr

Damit Ihre NEL-B Stromversorgung jederzeit einsatzbereit ist, empfehlen wir ein vollautomatisches Batterieerhaltungsladegerät. Dieses verfügt über eine optimal auf die Batterie abgestimmte Erhaltungsladekennlinie. Für die Versorgung des Batterieerhaltungsladegerätes ist der 230V Gerätestecker im NEL-B eingebaut.

Original-Service Teile für eine lange Lebensdauer

Artikel-Nr:
MAG-SERV-EX40
MAG-SERV-BS18




Servicekit

Die Einhaltung der vorgeschriebenen Serviceintervalle verlängert die Lebensdauer Ihrer Stromversorgung. Wir haben für Sie einen motorbezogenen Servicekit mit Originalersatzteilen, der ein Serviceintervall abdeckt, zusammengestellt.

Wählen Sie die Farbe nach Ihren Vorstellungen

Artikel-Nr: MAG-NEL-RAL



Sonderfarbe nach RAL®

Aus einer umfangreichen Farbpalette können Sie einen Farbton auswählen und somit das Aggregat nach Ihrem Wunsch farblich gestalten.